

2. インターロックの使い方 (エンジンをかけるとき)

衛生のため
専用のマウスピースを
使用します。



運転席にすわったら、
マウスピースを
ハンドセットに差し込んでください。



切り欠きにあわせて
奥まで挿入してください。

キーをまわすと
電源がはいります。



暖気で20秒~40秒ほどかかります
(まだエンジンはかけられません)

「呼気を測定してください」
表示がでたら、息を5秒くらい
吹き込んでください
(ピーという音が止まるまで)



基準値以下 ロック解除」
という表示が出たら、
エンジンをかけてください。



! こちらの表示の場合は
エンジンがかかりません!

3. アルコール検知器の基本

ご注意ください!

飲食直後 (10分以内) の測定はしないで下さい

アルコールインターロックは、アルコール検知器です。呼気中のアルコール濃度を測定します。正確な呼気測定のために、以下を厳守願います。

飲食直後の吹き込み厳禁!

(アルコールが入っている飲食物が多々あります)

ハミガキや口臭消し使用後の吹き込み厳禁!

(アルコールが入っている製品が多々あります)

上記理由による検知の場合は、必ずうがいをしてから再測定を実施してください



4. 駐車時、移動中について

エンジンをとめたときに必ずしも毎回 呼気測定をする必要はありません
エンジンをとめてから**30分**以内であれば、普通にエンジンをかけることができます。

【コンビニ等での数分の買い物】 【ガソリンスタンドで給油】 【アイドリングストップ】



インターロック機器には「リスタート」表示されます。
呼気測定なしスタートができる残り分数 XX分
がタイマー表示されています

5. 緊急時の動かし方

インターロック装置には、車に関する故障や、運転者の不在時の車両緊急移動や、エンジンがかからない
ときの人命 (暖房など)を考慮し、緊急時に、その機能を停止することができるようになっています。



踏み切り時のエンスト



運転者が運転不能のとき



車検に出すとき



車内にあるスイッチをいれると
通常のエンジン始動ができます。
(呼気測定をしなくてもすぐにエンジンが
かけられます)
開封シールやログでその使用有無を
確認できます

6. ご利用中の問い合わせ先



操作方法についてのご質問や
緊急時は下記へご連絡ください

東海電子株式会社
アルコール・インターロック
サービス&サポート
実証実験担当グループ

住所：東京都立川市高松町2-38-2
TEL042-526-0905 (代)

サポート

7. ご利用中のメンテナンスについて

以下の作業のため、ご利用者様と連絡を取らせていただくことがあります。



データ取得



項目	内容	時間	場所 (東京 神奈川)
1	1ヶ月目点検 装置の安全動作確認。 インターロックデータの取得	30分弱	利用者宅 指定場所 (勤務地 駐車場等)
2	2ヶ月目点検 装置の安全動作確認。 インターロックデータの取得	30分弱	利用者宅 指定場所 (勤務地 駐車場等)
3	4ヶ月目点検 装置の安全動作確認。 インターロックデータの取得	30分弱	利用者宅 指定場所 (勤務地 駐車場等)
4	6ヶ月目点検 装置取り外し作業 インターロックデータの取得	1時間程度	車両整備事業所

サポート

8. 運転者以外の方への明示方法

お願い:下記の、説明書(A4 1枚)を車検証入れ、もしくは、ダッシュボードにかならず配備してください

A4表

車両整備会社・保険会社
陸運支局・警察・車両使用者(所有者)皆様へ

一、
本車両には、アルコール・インターロックが搭載されています。(XXXX実験中です・・・)

二、
アルコール・インターロック搭載車両は、呼気測定を実施しないとエンジンがかかりません。

三、
緊急時に、車両を作動させるときの手順については下記(JARI,東海電子)へご連絡願います。

四、
緊急時、車両を移動させるときには、裏面(バイパススイッチ取付け位置の写真と説明)をご覧ください。

A4裏

緊急時のエンジン始動、移動について

運転者がいない、もしくは運転者が運転をする状態にない場合、この車は、アルコールチェックをしないとエンジンがかかりません。

キーを回してもエンジンが作動しない場合、下記の写真にある赤いスイッチの開封シールをはがし、スイッチを入れてからもう一度キーを回してください。(赤いスイッチを探してください)



赤いスイッチの場所は、取付当日、利用者に確認していただきます。